



zensehome

ZenseHome box monteringsvejledning

Anvendelse

ZenseHome box anvendes til at styre, indstille og opdatere alle ZenseHome enheder.

ZenseHome box kan måler husets totalforbrug, ved tilslutning af klemmer på husets indgående strømforsyning. Markeret med C1, C2, C3 og N.

C1 = Monteres på L1 med strømsensor (Rogowski coil)

C2 = Monteres på L2 med strømsensor (Rogowski coil)

C3 = Monteres på L3 med strømsensor (Rogowski coil)

CN = Monteres på N med strømsensor (Rogowski coil)

Der må ikke tilsluttes 230V på disse terminaler. Kun strømmålingsklemmer!

ZenseHome box samler husets 3 faser så ZenseHome enheder kan kommunikere på tværs af husets faser.

Placeringsmuligheder

ZenseHome box skal installeres i husets el tavle. Installationen skal udføres af en aut. elinstallatør.

ZenseHome box'en kan tilkobles internettet via et LAN kabel eller WIFI.

For at forbinde ZenseHome box'en til dit WIFI skal du oprette forbindelse fra din telefon til et WIFI netværk med navnet "ZenseHome box (Box ID)"

Følg herefter vejledningen på skærmen.

